



## MODEL # 60-807

### **PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS:**


1. Remove all other items from packaging. To avoid scratching of floor or lamp parts, assembly on a soft floor surface is recommended.
2. Screw Part (E) clockwise into Pole (D) until tightened.
3. Screw Pole (D) clockwise into Pole (C) until tightened.
4. Screw Pole (C) clockwise into Pole (B) until tightened.
5. Screw Pole (B) clockwise into Base (A) until tightened and pull the rest of slack power cord out carefully through point (F).

### **MAINTENANCE:**

- This lamp requires a 60 watt bulb maximum or a 13 watt CFL bulb maximum (bulbs not included).
- Wattages listed are maximums - lower wattages may be used.

**IMPORTANT BULB INFORMATION:** Do not use halogen light bulbs with this lamp - halogen bulbs operate at a higher temperature and failure of a halogen bulb may cause smoke and/or fire damage to the lamp and/or surroundings.

**DO NOT USE 3-WAY LIGHT BULBS IN THIS LAMP – THIS IS NOT A 3-WAY LAMP.**



### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

*Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.*

**DO NOT ALTER PLUG.**

## **ESPAÑOL** MODELO N.º 60-807

### **LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES:**

1. Saque todos los demás elementos del embalaje. Para evitar rayar el piso o las partes de la lámpara, se recomienda ensamblarla sobre una superficie suave.
2. Atornille la parte (E) en sentido horario en el poste (D) hasta que esté ajustada firmemente.
3. Atornille el poste (D) en sentido horario en el poste (C) hasta que esté ajustado firmemente.
4. Atornille el poste (C) en sentido horario en el poste (B) hasta que esté ajustado firmemente.
5. Atornille el poste (B) en sentido horario en el poste (A) hasta que esté ajustado firmemente y tire del resto del cable de alimentación holgado con cuidado a través del punto (F).

### **MANTENIMIENTO:**

- Esta lámpara necesita una bombilla de 60 watts como máximo o una bombilla CFL de 13 watts como máximo (bombillas no incluidas).
- Los vatajes detallados son el valor máximo: también pueden utilizarse vatajes inferiores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BOMBILLAS: No use bombillas halógenas en esta lámpara, ya que las bombillas halógenas para lámparas funcionan a una temperatura mayor y la falla de una de estas bombillas puede causar humo o fuego en la lámpara o en los alrededores.

NO UTILICE BOMBILLAS DE 3 VÍAS EN ESTA LÁMPARA: ESTA NO ES UNA LÁMPARA DE 3 VÍAS.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:**

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (un conector es más ancho que el otro) como característica de seguridad que permite reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este **enchufe** solo puede insertarse de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aún no entra completamente, comuníquese con un técnico calificado.

Nunca utilice una extensión, a menos que el enchufe entre por completo.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE.

---

## **FRANCAIS** MODÈLE N° 60-807

### **VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS:**

1. Retirez tous les autres articles de l'emballage. Pour éviter d'égratigner le sol ou les pièces de la lampe, nous vous recommandons de monter la lampe sur une surface de sol souple.
2. Vissez la pièce (E) dans le sens horaire, dans le tube (D) jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
3. Vissez le tube (D) dans le sens horaire, dans le tube (C) jusqu'à ce qu'il soit serré.
4. Vissez le tube (C) dans le sens horaire, dans le tube (B) jusqu'à ce qu'il soit serré.
5. Vissez le tube (B) dans le sens horaire, dans le socle (A) jusqu'à ce qu'il soit serré, puis tirez sur le restant du cordon d'alimentation pour le faire passer soigneusement par l'orifice (F).

### **ENTRETIEN:**

- Cette lampe nécessite une ampoule de 60 watts maximum ou une ampoule fluorescente compacte de 13 watts maximum (ampoules non comprises).
- Les puissances (watts) indiquées sont des puissances (watts) maximum. Il est aussi possible d'utiliser des puissances (watts) plus basses.

INFORMATION IMPORTANTE EN MATIÈRE D'AMPOULE : N'utilisez pas des ampoules pour lampes halogènes avec cette lampe. Ces ampoules fonctionnent à une température plus élevée, et une défaillance d'une ampoule pour lampe halogène pourrait provoquer de la fumée et/ou des dommages causés par le feu à la lampe et/ou au milieu environnant.

N'UTILISEZ PAS DES AMPOULES POUR LAMPE À 3 INTENSITÉS DANS CETTE LAMPE. CETTE DERNIÈRE N'EST PAS UNE LAMPE À 3 INTENSITÉS.

### **INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ:**

Cette lampe portable possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour prévenir le risque de décharges électriques. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas correctement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais de rallonge si la fiche ne peut y être insérée pleinement.

NE MODIFIEZ PAS LA FICHE.